

# Springender Öldeckel

**Beitrag von „coala“ vom 31. Dezember 2022 um 11:48**

Servus,

ich gehe jetzt mal davon aus, dass du den Deckel absichtlich lose drauf gelegt hast und das nicht der regulär befestigte Zustand ist?

In dem Fall ist das völlig normal. Jeder Verbrennungsmotor erzeugt einen Überdruck im Kurbelgehäuse durch Blow-by-Gase, der über die Kurbelgehäuseentlüftung abgeführt wird. Im Normalfall über eine Verbindung zum Ansaugtrakt, damit diese Gase nicht unkontrolliert in die Umwelt gelangen. Logischerweise treten diese Gase dann über den "bequemsten" Weg aus, wenn du den Deckel abnimmst.

Grüße

Robert