

Motor stottert nach Start und geht bei Einlegen einer Fahrstufe aus

Beitrag von „pe7e“ vom 4. Januar 2023 um 09:45

Hallo Magru (mangels Vorstellung),

zieh mal den Stecker vom LMM ab und schau mal ob er dann besser läuft.

Außerdem würde ich die Injektorenwerte auslesen.

Gruß Peter