

Einstiegshilfe aktiviert, aber Lenkrad fährt nicht hoch

Beitrag von „Baetge10“ vom 14. Februar 2023 um 13:57

Hallo Leute,

mein elektrisch verstellbares Lenkrad fährt beim Aussteigen nicht mehr hoch, obwohl die Einstiegshilfe aktiviert ist.

Was mache ich verkehrt ?

Wo aktiviert man es ?

Es hat mal funktioniert.

Also wenn man aussteigen wollte, fuhr das Lenkrad in die höchste Position, sodass man bequem aussteigen konnte.

Gruß Jörg Baetge