

Airbag Fehler

Beitrag von „Gerhard1“ vom 6. März 2023 um 11:08

Guten Morgen Allradfreak,

nach meinen Unterlagen wird der Sitzbelegungssensor Beifahrerseite mit G 128 bezeichnet. Verbindung hat dieser Sensor mit dem dem Steuergerät für Airbag J 234 über die Steckverbindung T2bn/1 und mit der Masseverbindung im Leitungsstrang Airbag - 109 über die Steckverbindung T2bn/2 (Steckverbindung im Beifahrersitz).

Das Steuergerät J 234 wird über die Sicherung SB 26 (10A) (Sicherungshalter B an der Schalttafel links mit Strom versorgt.

An dieser Sicherung sind noch angeschlossen: F 36 - Kupplungspedalschalter, J... - Motorsteuergeräte, J 285 - Steuergerät im Schalttafeleinsatz, J 519 - Bordnetzsteuergerät, K 145 - Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus, N 378 - Magnet für Gurtautomat Fahrerseite und N379 - Magnet für Gurtautomat Beifahrerseite.

Das Steuergerät für Airbag ist unter der Mittelkonsole eingebaut und mit der Steckverbindung T 75/6 mit dem Sitzbelegungssensor Beifahrerseite verbunden!

Ich hoffe diese Infos helfen dir bei der Fehlersuch weiter ...

Viele Grüße Gerhard1