

# **Leseleuchten hinten ohne Funktion**

**Beitrag von „Diesel-Fahrer“ vom 8. März 2023 um 10:29**

Guten Morgen, wurde bei dir vielleicht der Himmel mal ausgebaut? Denn dazu muss man einen roten Stecker nahe der Innenleuchte trennen. Allerdings gehen über diesen auch die hintere Anzeige der Piepsensoren und die Schminkspiegel der Sonnenblenden.

Gruß René