

# Ladung 80%

**Beitrag von „coala“ vom 4. April 2023 um 19:40**

Servus Jürgen,

die Ladung (am Netz) der Hochvoltbatterie lässt sich bei deinem Fahrzeug nicht steuern, die wird immer voll geladen. Leidglich im Fahrbetrieb kannst du dir den Ladestand aussuchen.

Grüße

Robert