

CRCA Kühlprobleme

Beitrag von „GüntherK“ vom 30. Mai 2023 um 13:47

Das Thermostat öffnet nur den Kühlkreislauf zum Kühler.

Stufe 1: Wasserkühlung nur für die Köpfe und den Heizungswärmetauscher.

Stufe 2 : Wasserkühlung für den Block

Stufe 3: Kopf und Block heiss, Thermostat öffnet den Kreislauf zum Kühler.

Stufe 4: Kühlwasser im Kühler heiss, Lüfter springen an.

Alles für die schnellere Erwärmung des Motors und weniger Abgase.