

Luftfahrwerk sinkt über Nacht gleichmäßig ab

Beitrag von „Pascal96“ vom 2. Juni 2023 um 14:13

Moin,

der Kompressor saugt seine Luft am Gehäuse für den Motorluftfilter mit an, wird der Motorluftfilter regelmäßig gewechselt so ist auch der Kompressor glücklich.

Gruß

Pascal