

Luftfahrwerk senkt ab

Beitrag von „ehse“ vom 21. August 2023 um 15:42

Habe mir gestern nen 7L mit Luft angesehen, nicht den ersten...

Habe bei laufendem Motor das Fahrwerk hochgepumpt. Den Drehregler auf Δ stehen lassen und den Motor ausgemacht. Zündung aus, Türen zu.

Beim Begutachten ist mir aufgefallen, dass das Fahrwerk nach 10min wieder auf Normalhöhe abgelassen hat.

Ist das korrekt so????

Und lässt sich diese Zeit programmieren, bis er automatisch absenkt?

Danke euch!!!!