Sensor Stabilisatorenkopplung?

Beitrag von "coala" vom 27. August 2023 um 11:06

Servus,

der Sensor G485 sitzt am Gehäuse des Aktuators, also auf dem mittig am (Hinterachs) Stabilisator befindlichen zylindrischen Gehäuse. Relativ leicht zu wechseln, da von außen aufgeschraubt.

Grüße

Robert

P.S.: Ich gehe mal davon aus, dass du Touareg I (7L) und nicht Touareg III (CR) fährst und habe das Thema entsprechend verschoben.