

Luftfilter ist der Abdeckung fest verbunden ?

Beitrag von „coala“ vom 18. Dezember 2023 um 16:29

Die Motorabdeckung hast du scheinbar schon abgebaut. Nun muss die Befestigungsschraube am Luftfilter (etwa mittig) raus, danach schiebst du den Luftfiltereinsatz in Richtung vom Motor-Ansaugschlauch weg (geht eh nur in die Richtung). Du musst ein bisschen Kraft aufwenden, weil das Ding Verrastungen hat.

Die Befestigungsschraube ist nach Tausch des Luftfilters wieder mit 3,5 Nm anzuziehen.

Grüße

Robert