

# Motor saut Öl und Luft?

**Beitrag von „donadi“ vom 4. März 2024 um 13:26**

Dein Motor sieht ja unverschämt sauber aus!

Wie schon geschrieben wurde, ist das die Drosselklappe. Da liegt im Fahrbetrieb auch der Ladedruck an, im Stand ist es eigentlich ungewöhnlich, dass da mit Druck was passiert. Da muss dann schon eine größere Undichtigkeit sein. Entweder an dem Flansch in Richtung Motor, an der Schlauchschelle Richtung Ladeluft oder direkt an der Drosselklappe an dem schwarzen Deckel, da ist auch eine sehr filigrane Dichtung.

Je nach Alter des Autos kann schon durchaus etwas Öl in der Ansaugluft sein, wenn die sich da irgendwo in einer Ecke sammelt.