

# **Schraube aus Aggregateträger / Gummi-Metalllager am Unterboden Vorderachse löst sich von alleine**

**Beitrag von „coala“ vom 23. März 2024 um 09:42**

Servus Andreas,

bring doch auf den betreffenden Schraubenköpfen jeweils einen Strich oder Punkt in Fahrtrichtung an, dann siehst du mit einem einfachen Blick ob sich eine Schraube lockert und musst das nicht erst immer umständlich mit dem Drehmomentschlüssel prüfen.

Grüße

Robert