

Gelbe Motorwarnleuchte brennt

Beitrag von „Dogopit“ vom 10. April 2024 um 08:52

Muss der Sensor per VCDS eingelesen werden, oder reicht es den neuen nur einzubauen?