

# **Gelbe Motorwarnleuchte brennt**

**Beitrag von „Dogopit“ vom 10. April 2024 um 08:52**

Muss der Sensor per VCDS eingelesen werden, oder reicht es den neuen nur einzubauen?