

Auto-Hold mit Start/Stop erst beim Gasgeben aktivieren

Beitrag von „Rattfratz“ vom 17. Mai 2024 um 13:53

Kann mir jemand sagen, ob man das irgendwo (VCDS, grünes Menü) umstellen kann?