

# Gluckern beim Oeffnen/Schliessen der Türen....woher?

**Beitrag von „Eddy-65“ vom 3. Juni 2024 um 21:14**

Hallo zusammen,

Frank scheint sehr nahe an dem Problem zu sein.

D.h. ich konnte mit relativ leerem Tank (100ltr. Tank Sonderzubehör ab Werk) das Geräusch rekonstruieren)

Auto abstellen, Motor aus, Tür auf:

Summt und gluckert von hinten und unten. Dh. für mich am Tank.

Manchmal kann man dieses 2 mal hintereinander rekonstruieren, ohne den Motor erneut zu starten.

Danach kommt das Geräusch erst beim Neustart wieder, wozu der Wagen nicht lange gestanden haben muss. Es scheint also der Druck der Dieserversorgung nach vorne zu sein.

Ich kann mir zwar kaum vorstellen, dass dieses in der Lautstärke normal sein soll, aber wer weiß.....

Kann das jemand bestätigen? Ist das ggf. beim 100ltr. Tank normal?

Gruss

Andreas