

Gluckern beim Oeffnen/Schliessen der Türen....woher?

Beitrag von „coala“ vom 3. Juni 2024 um 21:27

Servus Andreas,

am Luftfahrwerk gluckert nix. Bei relativ niedrigem Füllstand des Kraftstofftanks ist dieses Geräusch normal. Kannst du ja leicht in Abhängigkeit des Füllstands überprüfen.

Grüße

Robert