

Relais 373 Luftfahrwerk tauschen Anleitung

Beitrag von „Berlinade“ vom 4. Juni 2024 um 08:40

Guten Tag,

ich habe nach dieser Anleitung das Relais getauscht. Leider tut sich dennoch nichts. Ich habe dann das Relais gezogen und den Arbeitskreis gebrückt. Der Kompressor war zu hören.

Nach meinem Verständnis habe einen Fehler vor dem Relais.

Als Fehler wird mir 01399, offener Kreislauf, Kurzschluss angezeigt.

Gibt es **vor** dem Relais eine Standardstelle, die einen Kurzschluss verursacht/ das Kabel beschädigt/ Stecker korrodiert, an der ich nachschauen kann?

Ansonsten ein sehr schönes Auto.

Ich wünsche allen einen schönen Tag,

Hermann