

Welcher Steckschlüsseleinsatz wird für den Bremssattel der Vorderachse benötigt

Beitrag von „coala“ vom 3. Juli 2024 um 14:59

Servus,

der "Träger" mit den Außenvielzahnschrauben darf - wie geschrieben - eben nicht abmontiert werden, der bleibt am Bremssattel verschraubt.

Und ja, die Bremsbeläge können (nur) nach Demontage des Bremssattels gewechselt werden.

Grüße

Robert