

Kann mir jemand sagen wie man PDC Sensor vorne tauscht ?

Beitrag von „EDIN“ vom 18. Juli 2024 um 23:14

Nachdem mein PDC system sich verselbstständigt hat und permanent grundlos anspringt habe ich meinen Touareg ausgelesen und ein Sensor vorne ist kaputt . Kann mir einer von euch sagen wie ich den Sensor ausgebaut / getauscht bekomme ?

Vielen Dank im vorraus