

Ruckeln im Teillastbereich

Beitrag von „grechbrgr“ vom 21. Juli 2024 um 09:13

[Zitat von Alexbecker1988](#)

Hallo zusammen,

bei mir besteht das Problem auch, jedoch ist das temperaturabhängig (Außentemperatur). Der Wagen fährt den ganzen Winter ohne einmal zu ruckeln und im Sommer ab ca. 20grad geht es wieder los. Guter Tipp mit dem lambdasensor, den lese ich heute mal aus.

Servus,

War bei mir auch so, im Winter hat er selten geruckelt. Desto wärmer es wurde desto häufiger tritt es ein.

Probier einfach mal den Luftmassenmesser abzustecken, leuchtet zwar dann die MKL aber bei mir lief er dann wieder ohne Probleme. Und der LMM ist jetzt mit knapp 100€ im Nachbau (Bosch, Hella, Febi) nicht ganz so wild.