

Elektronische Feststellbremse löst nicht.

Beitrag von „cruiser59“ vom 24. Juli 2024 um 10:58

@Franz-Pete

Hannes hat ja schon gefragt was passiert wenn du den Knopf für die Feststellbremse betätigst und ob die Lampe dann ausgeht. --> Ist diese überhaupt an? --> dann ist diese Sicherung schonmal ganz.

Wenn am Knopf alles ganz normal ist, aber du keinen Mucks hörst, dann würde ich mal die große Sicherung kontrollieren. Bei meinem wäre das die 57 im Sicherungshalter Armaturenbrett rechts. (40A)

Das es an den Motoren liegt ist wohl unwahrscheinlich wenn beide nicht gehen.