

Lüftung öffnet nicht mehr

Beitrag von „haimik“ vom 25. September 2024 um 20:43

Die zwei Ausströmer im Bild bilden eine Einheit. Zuerst die Blende dazwischen herauslösen (mit einen Plastikkeil). Drei Schrauben darunter halten alles fest. Danach den Rahmenteil aus den Verrastungen und Anschließend die Elektrostecker lösen. Ziemliches Gefummel. Ob sich der Schaden reparieren lässt musst du dann beurteilen.