

# **Stellmotor der Temperatur- klappe links -V158-**

**Beitrag von „110186b“ vom 16. Oktober 2024 um 10:28**

Moin hast du die Nummer von dem Stellmotor. Bei mir ist es kalt nur wenn ich auf HI Stelle wird es links auch warm