

Spritverbrauch des Zuheizers



Beitrag von „dummytest“ vom 15. März 2005 um 16:10

Zitat von Tschobi

Besteht denn, rein theoretisch, die Möglichkeit den Zuheizer manuell auszuschalten?
Oder muss der auch den Motor mitheizen, sprich schneller auf Betriebstemperatur bringen?

Ich meine, mancher sitzt ja gerne im Kühlen??

Grüße, Markus...

der bringt nur den Heizungskreislauf des Kühlwassers schneller auf Temperatur, den Rest regelt dann die Klimaanlage-Regelung je nach Einstellung. Zu "bedienen" ist am Zuheizer rein gar nichts, der funktioniert einfach   ab einer gewissen niedrigen Aussentemperatur (unter +5° glaube ich).