

Fehlercode P008700

Beitrag von „karlm“ vom 5. November 2024 um 14:44

Hi, also der Fehler deutet ja auf Raildruck hin.

Ich würde mir als erstes die Steckkontakte vom Raildrucksensor anschauen. Ansonsten mal Kraftstoffversorgung prüfen.

Hast Du eventuell einen VCDS Report?