

Xenon Brenner Wechseln

Beitrag von „Treg623“ vom 31. Januar 2025 um 15:40

Hallo zusammen,

um den Xenon Brenner zu wechseln müssen diese beiden Schrauben raus (Bild zeigt den linken Scheinwerfer):

Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

Man kann beide Brenner wechseln ohne die Scheinwerfer auszubauen. Wenn allerdings der LuFi Kasten davor ist wird's fummelig.

Grüße Paul