

Touareg R5 springt nicht an.

Beitrag von „coala“ vom 28. Februar 2025 um 12:42

[Zitat von Luki](#)

Ich wusste garnicht das der kalibriert werden muss. Ich dachte das wäre nur ein einfacher Hall Sensor der nur misst. [...]

Servus,

so ist es auch, da muss nichts kalibriert werden.

Grüße

Robert