

Luftfahrwerk fährt nach dem Einparken an der HA runter und bleibt im Belademodus stehen.

Beitrag von „Wolfapfel“ vom 20. März 2025 um 05:53

Danke guter Hinweis , der Geber auf der linken Seite war gebrochen und der rechte sah auch nicht mehr gut aus . Der Geber mit Sensor ist immer ein Paket und nicht ganz billig 300€ . Als Zugabe kommt noch das Anlernen der Fahrzeughöhen der HA .

Fazit: Geberpflege beugt vor .