

Luftfahrwerk fährt nach dem Einparken an der HA runter und bleibt im Belademodus stehen.

Beitrag von „Sierrakiller“ vom 20. März 2025 um 10:04

Danke fürs Feedback!

Wird immer gern gesehen!