

# **RDK Anzeige lässt sich nicht wegdrücken, Reifendrucke aberstimmig**

**Beitrag von „Linx“ vom 30. März 2025 um 10:59**

Hallo Achim,

Drücke mal auf deinem Lenkrad auf der rechten Seite die unterste Taste. Damit kannst du dann zu den MFA Daten ab Start, ab Tanken usw. wechseln.

Gruß Andreas