

Innenspiegel automatisch abblendend?

Beitrag von „arni69“ vom 14. Mai 2004 um 17:54

Hallo,

ich kann bei meinem Zreg leider nicht feststellen, ob die automatische Spiegel-Abblendung funktioniert oder nicht.

Ich habe daher:

Den Schalter unterhalb des Spiegels ein/- und ausgeschaltet und in beiden modis experimentiert...

Den LDR-Sensor in Fahrtrichtung abgedeckt, und mit einer Taschenlampe auf den LDR-Sensor unterhalb der Spiegelfläche geleuchtet. Ich konnte aber keine Änderung der Helligkeit feststellen.

Weiteres müsste der Spiegel auch abblenden, wenn man den Retourgang einlegt.- War auch nicht der Fall

Kann mir einer von euch weiter helfen- bin am Ende mit dem Bratislava-Latein 😞

Vielen Dank im Voraus

...arnold...