

# Aktivierung Regensensor

Beitrag von „dreyer-bande“ vom 19. März 2005 um 22:54

Zitat von TRON

Ich hoffe, ich habe die Fragestellung richtig interpretiert :

automatisch ab Zündung heisst : befindet sich der Wischerhebel in Stellung "Intervallwischen", so wird diese Funktion mit Einschalten der Zündung wieder aufgenommen.

manuell heisst : befindet sich der Wischerhebel in Stellung "Intervallwischen", so wird diese Funktion erst nach Wechsel der Schaltposition in 0 (=aus) bzw. 2 (=Dauerwischen) wieder aufgenommen.

knitterfreies Fahren !

Tron

Alles anzeigen

Hallo Tron,

Deine Interpretation erspricht den von mir gesetzten Erwartungen in die Fragestellung.

Allerdings konnt ich diesen Text nicht in der Umfrage unterbringen.

Jetzt weiß aber jeder was mit der Frage gemeint ist.

Gruß