

TOUAREG-Video Luftfederung

Beitrag von „Porto“ vom 23. März 2005 um 22:45

Zitat von andreas

Hallo Dirk,

Luftspeicher 1 liegt links (in Fahrtrichtung gesehen) neben der Reserveradmulde, Luftspeicher 2 außerhalb der Karosserie in etwa unterm Fahrersitz.

Gruß
andreas

Hat das Einfluss auf die Bodenfreiheit?