

# **Lösung: Wenn sich der Fahrersitz absenkt**

**Beitrag von „Rocky Mountain“ vom 26. März 2005 um 22:05**

Bei mir senkt sich der Sitz definitiv auch beim fahren ab. Ich pumpe den Hebel, wenn ich sitze und er ganz unten ist 4x hoch um bequem zu sitzen. Wenn ich ihn sofort danach wieder nach unten pumpe, muß ich den Hebel auch 4x wieder nach unten betätigen bis er in der Ausgangsstellung ist. Jetzt am Wochenende bin ich schon mal 4 Std am Stück gefahren. Nach ca. 3 Std konnte ich den Hebel nur noch 2x nach unten bewegen bis der Sitz wieder ganz runter gefahren war. Also hat sich der Sitz um das Maß was 2x pumpen bringt nach unten bewegt.