

Nachrüstung CD-Wechsel / Alle Stromverbraucher ausschalten

Beitrag von „Thanandon“ vom 19. Mai 2004 um 11:23

Ab zum Experten:

Wechsler vorne nachrüsten lassen, entweder ins Handschuhfach oder unter den Sitz in die Schublade (Geht nur wenn der Feuerlöscher nicht verbaut ist)

Wird ne knappe Stunde dauern und gut ist.