


Licht- und Sicht- Paket

Beitrag von „agroetsch“ vom 4. April 2005 um 19:52

Zitat von dummytest

Blöder Beitrag von mir , der Schalter lässt sich ja gar nicht rausziehen bei mir in Stellung Automatik, oder ist das bei vorhandenen Nebellampen anders (ich habe ja gar keine).

Hallo Burkhard,

das ist ja genau das Problem. Er lässt sich auch bei vorhandenen Nebelscheinwerfern nicht rausziehen in Automatik-Stellung. Also über Standlicht auf Abblendlicht drehen 