

# Jetzt fängt er an zu zicken....

**Beitrag von „dreyer-bande“ vom 20. April 2005 um 17:52**

Hallo Arndt,

setz mal auf Werkseinstellungen zurück.  
Das ist im Handbuch beschrieben.

Dies wird wahrscheinlich bei dem CD-Wechsler nicht helfen.  
Aber das Licht- und Sichtpaket sowie die Coming Home Funktion dürfte dann wieder funktionieren.

Also der 😊 muß da irgendwas falsch gemacht haben.

Gruß

Hannes