Sonderziele im Navi

Beitrag von „mike“ vom 28. April 2005 um 11:55

Hallo Kollegen!

Klärt mich mal bitte auf - vielleicht finde ich ja den richtigen Weg einfach nicht:

Wie gehe ich vor, wenn ich über das Navi System ein "nicht-überregionales" Sonderziel eingeben will. Konkretes Beispiel wäre so etwas die der Hauptbahnhof in einer Stadt (Stuttgart).

Sehe ich das richtig, dass ich erst über die "normale" Reisezieleingabe so etwas wie Stuttgart Zentrum selektieren muss und dann über Sonderziele - Adressumkreis gehen kann? Das ist vor allem dann sehr hinderlich, wenn man die Lage des Sonderziels (mangels Gebietskenntnissen, aber dafür hat man ja ein Navi) nicht kennt.

Bin für jeden Tipp dankbar!