

ECON an Klima-Anlage

Beitrag von „amboß“ vom 19. Mai 2005 um 19:49

AUTOanECONaus= Automatische Luftverteilung und Temperaturregelung mit Kühlung

AUTOanECONan=Kühlkompressor aus, Innentemperatur nur größer-gleich Außentemperatur, aber automatische Luftverteilung u. Temperaturregelung

AUTOausECONan=manuelle Luftverteilung ohne Kühlung unter AT

alles aus=manuelle Luftverteilung mit Kühlung

bei den Fahrzeugen, bei denen nur eins von beidem leuchtet, bleibt in der ECON-Stellung die automatische Luftverteilung solange erhalten, bis man manuelle Einstellungen vornimmt. Also macht es mehr Sinn, dass beide Leuchten gleichzeitig aufleuchten.

Gruß Andre