

# ECON an Klima-Anlage

Beitrag von „Sittingbull“ vom 19. Mai 2005 um 21:14

Zitat von amboß

AUTOanECONaus= Automatische Luftverteilung und Temperaturregelung mit Kühlung

AUTOanECONan=Kühlkompressor aus, Innentemperatur nur größer-gleich Außentemperatur, aber automatische Luftverteilung u. Temperaturregelung

AUTOausECONan=manuelle Luftverteilung ohne Kühlung unter AT

alles aus=manuelle Luftverteilung mit Kühlung

bei den Fahrzeugen, bei denen nur eins von beidem leuchtet, bleibt in der ECON-Stellung die automatische Luftverteilung solange erhalten, bis man manuelle Einstellungen vornimmt.

Also macht es mehr Sinn, dass beide Leuchten gleichzeitig aufleuchten.

Gruß Andre

Alles anzeigen

Hallo Andre,

ist ja fast wie Vokabeln lernen.



Grüße von Stephan 🤖