

# Phatbox läuft nicht?

**Beitrag von „docpat“ vom 7. Juni 2005 um 20:02**

Servus Udo,

die Firmware ist zunächst nicht das Problem, das Teil muss vom Navi erkannt werden. Das ist wohl dein Problem derzeit. Die Updates funktionieren dann problemlos.

Also mal systematisch:

1. Kabel und speziell die Pins an der Box überprüfen. Sind sie verbogen? (siehe [http://www.phatnoise.com/kb/index.php?p...x\\_v2&id=256&c=3](http://www.phatnoise.com/kb/index.php?p...x_v2&id=256&c=3))

Ist an diesem Anschluss überhaupt schon mal ein CD-Wechsler korrekt gelaufen?

Kann man ja mal problemlos ausprobieren, wenn die u.g. Punkte zu keinem Fehler hinführen.

Falls Wechsler problemlos funktioniert:

2. Kabel an die Phatbox wieder anschließen, Radio ist dabei ausgeschaltet: unmittelbar nach dem Anschluss muss rote + grüne LED leuchten (ca. 5-10 Sek. lang)

3. Jetzt nach 5-10 Sek. müssen beide Leuchten dauerhaft aus sein (und aus bleiben). Erst jetzt sollte man das DMS entfernen/wechseln.

4. Falls die Leuchten nichts aus sein sollten und irgendwelche Blinkzeichen machen hier (ziemlich am Ende des Texts) nachlesen: <http://www.phatnoise.com/vw/downloads/0...G%20PHATBOX.pdf>

5. Ich hatte zu Beginn das Problem das ich das DMS zu sanft eingesetzt hatte - also hau' rein das Ding, ist nur ne billige Festplatte!

6. Wenns nicht läuft zurück zum Einbauer!

Viel Glück

Grüsse

Patrick