

Nokia 6310/6310i und keine Ende

Beitrag von „andreas“ vom 9. Juni 2005 um 15:31

Zitat von dirk07

Also Handy tut jetzt einwandfrei.

Ich hoffe es ist normal, dass die Taste Tele im Navi nicht belegt ist.

Gruß Dirk

Na fein, und das mit der TELE-Taste ist normal. 

Gruß
andreas