

Nokia 6310/6310i und keine Ende

Beitrag von „agroetsch“ vom 9. Juni 2005 um 17:23

Hallo,

belegt ist die schon nur nicht richtig. Wenn ihr beim Telefonieren z.B. in den Navi-Bildschirm wechselt ist ja dieses "Ändern der Lautstärke blablabla" Menü weg, mit der TELE Taste kommt ihr dann wieder zurück. Ist zwar sinnlos aber nicht ganz funktionsfrei.