

Schaltknauf

Beitrag von „Austrianer“ vom 27. Juni 2005 um 09:44

Der Automatikschaltknauf lässt sich ganz leicht lösen, hinteres Chromblättchen mit dem Schraubenzieher lösen Sicherungssplint entfernen und abziehen.

Gruß Austrianer