

# heulender Dachgepäckträger

**Beitrag von „Kay38“ vom 14. Juli 2005 um 18:15**

Hallo T.-Gemeine

Ich habe ein Problem ich habe meinen Dachgepäckträger montiert ( richtig rum ) aber zwischen 20-40 kmh heult er ab und an wie ein "reudiger Köter" weiß jemand warum ? oder besser wäre es zu wissen wie mann das ausser mann baut ihn wieder ab abstellen kann ? 🤔 😞