

Kompass / Bedienteil Standheizung

Beitrag von „holger.ihle“ vom 30. Juni 2004 um 14:46

Mal eine Frage an alle, die dieses Bedienteil und/oder den Kompass haben:

Zuerst war das Teil bei mir fast nicht zu lesen, der Kontrast war mehr oder weniger NICHT vorhanden.

Jetzt wurde das Teil ausgetauscht, der Kontrast ist etwas besser, aber noch lange nicht gut.

ABER: jetzt schaltet sich das Display nach kurzem ab und geht nur wieder für kurze Zeit an, wenn ich irgendeine Bedientaste drücke !?!?!?! Ist das bei allen so ?????????? Kann man das einstellen ??? Das erste Display war immer an. 😞

Gruß, Holger