

Kompressor und Luftfederung

Beitrag von „dummytest“ vom 18. Oktober 2005 um 15:11

Frage:

wenn ich bei meinem T-Reg die Luftfederung bestellt habe, ist dann auch noch dieser kleine externe zusätzliche Kompressor dabei, um die Reifenaufzupumpen oder geht das dann einfach nur mit Schlauch über den Bordkompressor der Luftfederung ?

Jetzt (ohne Luftf.) habe ich ein kleines Kästchen mit einem externen Kompressor drin.