

Längs- und Querneigungsanzeige im Navi??

Beitrag von „Meikrosoft“ vom 18. Juli 2004 um 18:08

Zitat von andreas

Hallo Michael,

wie kommst Du denn an die Längs- und Querneigungsanzeige im Navi?? 🤖

Sind glaube ich etliche User dran interessiert!!! 🤖

Oder ist das ein Spaß? 😏

Gruß

andreas

...ist nur die Anzeige, Sensoren sind jedoch nicht in Betrieb. D.h. es wird nur Lenkeinschlag und Himmelsrichtung angezeigt, nicht aber Neigungswinkel...